

Nie marnujmy naszych pieniędzy wydanych na remont !

Jak oszczędzać ciepło ?

W związku z rozpoczętym sezonem grzewczym przypominamy o możliwości oszczędzania ciepła w mieszkaniach poprzez regulację zaworami termostatycznymi, które macie Państwo zamontowane.

Przypomnijmy - Po co?

Przy grzejnikach zamontowane są termostatyczne zawory grzejnikowe z głowicą termostatyczną, która utrzymuje stałą temperaturę w mieszkaniu bez względu na to jak zimno jest na dworze. Głowica posiada skalę cyfrową, którą można obracać ustawiając wybrany punkt na skali naprzeciw czarnej strzałki celem regulacji temperatur w mieszkaniu. Przekręcanie głowicy w kierunku niższej cyfry oznacza obniżenie temperatury, a w kierunku wyższej – jej podniesienie.

Zamontowanie termostatów na wszystkich grzejnikach pozwala na zróżnicowanie temperatury w pomieszczeniach i obniżenie zużycia ciepła dzięki wykorzystaniu „darmowych” źródeł ciepła takich jak: promieniowanie słoneczne, oświetlenie, urządzenia elektryczne (telewizor, kuchnia itp.) oraz ciepło wydzielane przez ludzi.

Kilka rad i wskazówek!

Przypominamy Państwu zasady racjonalnego korzystania z instalacji centralnego ogrzewania.

Poprzez ustawienie odpowiedniej wartości na pokrętle głowicy wybierz odpowiadającą Tobie temperaturę niezależną od temperatury na zewnątrz bloku.

- Kolejnym liczbom na głowicy termostatu odpowiada wzrost temperatury:
* - 8°C, 1 - 12°C, 2 - 16°C, 3 - 20°C, 4 - 24°C, 5 - 28°C
- Obniżenie temperatury tylko o jeden stopień daje około od 6% - 10% oszczędności w ogrzewaniu.
- Temperatura w pomieszczeniu nocą nie powinna przekraczać 18°C.
- W ciągu dnia kiedy przebywasz poza domem nie musisz ogrzewać mieszkania do maksimum.
- Zamykaj zawór (przekręć głowicę w pozycję gwiazdki) przed wietrzeniem mieszkania. Uchylając okno i nie zamykając zaworu, powodujemy, że chłodne powietrze opływając zawór „oszukuje” go, powodując całkowite jego otwarcie i tym samym maksymalne rozgrzanie grzejnika.
Tak marnuje się najwięcej ciepła!!!
- Aby uzyskać maksymalny efekt wietrzenia należy:
 - ✓ zamknąć zawory termostatyczne w wietrzonym pokoju na „*”
 - ✓ optymalny czas wietrzenia wynosi od 3 do 5 minut
 - ✓ po przewietrzeniu, otworzyć zawory termostatyczne na wcześniej używaną pozycję np. 3
- Nie zasłaniaj grzejnika i głowicy termostatycznej meblami, zasłonami i innymi przedmiotami. Zasłonięcie grzejnika powoduje ogrzewanie zastawiających go mebli i wywiewanie ogrzanego powietrza przez okna (szczególnie jak są nieszczelne). Dodatkowo „oszukuje” zawór termostatyczny wokół którego powietrze szybko nagrzewa się powodując jego zamknięcie mimo że temperatura w pomieszczeniu jest niska.
- Warto stosować (w sezonie grzewczym) krótkie firany i zasłony do okien.
- W okresie poza sezonem grzewczym lub w przypadku czasowego wyłączenia ogrzewania, ustaw głowicę **w pozycji „5”** (zawór całkowicie otwarty) unikniemy w ten sposób zapowietrzenia grzejników.
- Określanie temperatury grzejnika „ręcznie” jako „zimny” lub „letni” nie jest miarą nieprawidłowego działania instalacji. Ważna jest temperatura w pomieszczeniu, na termometrze a nie temperatura grzejnika.

Przypominamy również, że koszty ogrzewania budynku dotyczą nie tylko własnego mieszkania, ale całego budynku, w tym klatek schodowych również.